

ALGEMENE BEPALINGEN BIJ HUUR ATTRACTIES

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

1. Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
2. Plaats de Waterroller altijd op het zeil wat bijgeleverd wordt.
Opblazen mag niet op het zand gebeuren, hierdoor ontstaat schade aan de waterroller en ritsen etc.
3. Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de waterroller.
4. Kies een geschikte zwem-locatie. Controleer het water op mogelijke obstakels. Na de watercontrole op obstakels plaatst u de rubber mat/ zeil aan de rand van het water.
5. Controleer het water op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
6. Sluit alle ontluchtingsgaten.
7. Gebruik altijd een geaard stopcontact.
8. Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water.
9. Blaas nu de waterroller op.
10. Zorg ervoor dat de waterroller helemaal is opgeblazen.

2 Instappen

1. Voordat men in de waterroller stapt, dient men zijn/haar schoenen uit te doen.
2. Nu kan in de waterroller gestapt worden.
3. Wees altijd voorzichtig en **zorg altijd voor 2 begeleiders** aan de wal.
4. Wanneer de waterroller op open water worden gebruikt, dient men deze met touwen aan de waterroller vast te houden aan de kant. Zorg altijd voor 2 begeleiders.
5. Nu kan de persoon met de waterroller het water in. Duw deze er rustig in, let hierbij op de hoogte van de wal en het water, deze mag niet meer dan 20 cm bedragen.

3 Uitstappen

1. Haal nu de waterroller met de persoon weer omhoog uit het water.
2. Laat nu de persoon voorzichtig uit de waterroller stappen.
3. Let goed op tijdens het uitstappen dat de persoon niet valt.

In geval van storing kunt u direct bellen met de Feestcentrale

☎: 026-3513289 / 📞: 06-52300102

Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de Waterroller is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 8 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers per waterroller gelijktijdig is 2 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 2.00 m met een maximaal gewicht van 100 kg.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in de waterroller is niet toegestaan.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen in de waterroller is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de waterroller.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de waterroller niet worden gebruikt.
11. Indien de waterroller druk begint te verliezen moeten deze gelijk uit het water worden gehaald voor de veiligheid van de gebruiker.
12. Op open water dient men gebruik te maken van het touw aan de waterroller.
13. De waterroller mag absoluut niet op het zand komen, hierdoor ontstaat schade aan de bal en ritsen.



DATUM:

NAAM HUURDER:

PARAAF HUURDER:

In geval van storing kunt u direct bellen met de Feestcentrale

☎: 026-3513289 / 📞: 06-52300102