

## Gebruiksaanwijzing Popcornmachine Kar Zwarte banden

Op het bedieningspaneel zitten drie schakelaars:

1. **Power & Light:** verlichting en bodemplaatverwarming.
2. **Heat:** verhitting van de ketel. (let op: tot 300° C.)
3. **Turn:** roer mechanisme in de ketel.

U wilt popcorn gaan maken:

**Stap 1** Zet de "Light & Warmer" schakelaar aan en zorg voor voldoende werkruimte.

**Stap 2** Zet de "Heat" schakelaar aan en laat de ketel 10 minuten op temperatuur komen.

Inmiddels heeft U klaarstaan:

- Plastic bekertje met een bodempje olie (of een doseer fles).
- Plastic bekertje met 2/3<sup>e</sup> maïs.
- Plastic bekertje met een bodempje popsuiker.

**Stap 3** Zet de "Turn" schakelaar aan. (het roer mechanisme gaat draaien).

**Stap 4** Kiep de olie in de ketel. (De bodem van de bakpan is dan net bedekt).

**Stap 5** Kiep de maïs in de ketel en kiep de popsuiker ook in de ketel direct achter de maïs aan. Doe de deksel dicht. De maïs begint na ongeveer 1–2 minuten te poppen, na 3 minuten komt de deksel vanzelf omhoog en begint de popcorn uit de ketel te vallen, na 4–5 minuten is de ketel uitgepopt. U hoort ook bijna geen gepof meer.

**Stap 6** Zet de Heat en Turn schakelaar uit zodat het roer mechanisme niet meer draait.

**Stap 7** Keer de ketel om en verwijder de laatste popcorn met een houten pollepel. Breng vervolgens de ketel terug in horizontale stand.

Herhaal stap 4 t/m 7 tot u voldoende popcorn heeft.

Indien U stopt, altijd de "Heat" en "Turn" schakelaars uitzetten. De "Power & Light" schakelaar kan aanblijven zolang de machine bemand is.

Onder de bodemplaat bevindt zich een lade. De spaarzame niet gepofte maïs valt hier in omdat u af en toe door de popcorn roert met de pollepel. Deze lade zo nu en dan legen.

**Let op: U dient de machine na gebruik goed schoon te maken.**

Voor het schoonmaken altijd alle schakelaars uitzetten, **de stekker uit het stopcontact halen** en de machine laten afkoelen. De vaste ruitjes (gehard glas) het plafond en de bodemplaat zijn met een doorsnee schoonmaakmiddel te reinigen. Geen schuurmiddel gebruiken. De deurtjes zijn van kunststof voorkom krassen. Alles licht vochtig, niet te nat schoonmaken. Gebruik eventueel een neutraal reinigingsmiddel. **Niet schoon: worden schoonmaakkosten berekend.**

Het roermechanisme is eenvoudig te verwijderen waardoor de deksel van de bakpan ook uitneembaar is en goed gereinigd kan worden. U kunt nu ook goed bij de ketel komen. De gehele machine goed afdrogen en op een droge locatie opslaan.

