

Wervelwind 1

Gebruikshandleiding

Opbouw

1. Plaats de onder bak op een vlakke ondergrond.
2. Plaats de 2 zijwanden (doorzichtig) overeenkomstig met de letters.
3. Plaats de voorzijde (doorzichtig). Deze haakt in de zijwanden.
4. Plaats het trappetje/ opstapje.
5. Ga in de bak staan en plaats het dak. Deze moet in de profielen vallen.
6. Hang de deur(dicht) aan de achterzijde.
7. Doe de ballen in de bak.
8. Sluit de stroom aan. (220 volt).
9. Door het zijluikje op en dicht te doen zullen de balen gaan wervelen.
10. Laat de deelnemer eerst in de wervelwind stappen, deur dicht en bedien de wervelwind met het zijluikje.

Afbouw

Afbouw zal geschieden in omgekeerde volgorde als de opbouw.



Feestcentrale, Johannes Huddeweg 7, 6827 CA Arnhem. Telefoon: 026-3513289

Noodtelefoon 06-52300102

info@feestcentrale.nl – www.feestcentrale.nl